

Setup & Cancel

Disse knapper fungerer ikke med lyset.

Flash

Viser en vilkårlig farge i ca. 1 sekund for å så skifte til en annen farge.

Strobe

Som <Flash>, bare i 5 sekund.

Fade

Går gradvis fra en farge til en annen.

Smooth

Som <fade>, bare veldig langsomt.

De fargede knappene

Med disse 16 knapper velger du en bestemt farge.

R, G, B og W står henholdsvis for rødt, grønt, blått og hvit.



Off
Slå lyspæren av

On
Slå lyspæren på

Lysstyrke
Med disse fire knapper velger du lysstyrke. Den øverste gir mest lys, den nederste minst.

Fjernkontrollen bruker et CR2025 batteri; den fungerer optimalt når du peker rett på lyspæren.

<http://www.opplyst.no>